



Poly-Jet 130

Beläge reparieren - neu aufschmelzen



SIGMA 350
Ski-Snowboard
Steinschleifmaschine

Beläge plan-schleifen und strukturieren



Disc-Ceramic Schliff der Kanten

Trim-Jet

Skibindung einstellen und
nach IAS elektronisch prüfen.
Mit Einstell- und Prüf-Protokoll



Wax-Jet

Beläge heiß waxen



Speedtronic pro



Skitronic-Plus